

# 防草シート植栽マニュアル

(株)白崎コーポレーション  
グリーンナップ事業部

## ①植栽の位置決め



シート上の植栽予定箇所にチョーク等で印をつける。

## ④遮光カバーシート取り付け



必要に応じて、遮光カバーシートを取り付ける。取り付けの際は、株の根元を支え、カバーシートが折り曲がらないように防草シートの下に挿入する。

## ②植え穴処理



ハサミ等を用いてシートに切り込みを入れる。(切り込みの形状は+またはT字状で、一辺10cm程度)穴はポット苗のサイズにあわせて掘り、必要に応じて緩効性肥料や土壌改良資材を適量入れる。

## ⑤止めピン固定



防草シートの切込みを入れた部分をもとの状態に戻し、根元付近を止めピンで固定する。ピン止め後、株が浮きあがらないよう、しっかりと押さえつける。

## ③植栽



ポット苗を水に浸しておき、ポットを取り外して植栽する。植え付けは、株の根元付近を持ち、隙間の無いように土を埋め戻し、しっかり押さえる。隙間ができると、根が乾燥して枯れることがあるので注意。

## ⑥完成



植栽後根元に十分灌水して完成。その後の天候状況(晴れの日が続く場合)によっては、灌水を行う。