

接着剤(アタッチ)施工マニュアル

①シート敷設後、ワイヤーブラシ等でシート際の埃・砂等を取り除きます。



※砂埃が付着している場合、接着力が落ちますのでご注意ください。
※雨天時などシートが濡れている場合は、接着力が落ちますので乾いてから施工して下さい。



②キャップを外して、先端をカットし、そのキャップで防湿膜を突き破って下さい。キャップを付け直し、カートリッジ用ガンに装着し、シートの際へアタッチを塗布します。



③シートとコンクリート構造物が、隙間無く接着するよう十分圧着して下さい。



※シーリング後は剥離する可能性がある為、最後の工程とし、作業後はシートの上を歩かないで下さい。
※完全に固まるのに約1日かかります。



※出し口は、直径7.7mmで、約7m使用できます。コンクリートの劣化状況に応じて使用数量が多くなります。

施工用途の紹介



シート重ね



法尻際



U字溝際